

Açıklama

FA810, hijyenik olarak kontrol edilen ortamlarda kullanım için yüksek kimyasal dirence sahip, tek bileşenli esnek bir silikondur.

Renkler: Saf Beyaz, Arduvaz Grisi, Windsor Grisi

Teknik Bilgi

Özellik	Test Methodu	Yaklaşık Sonuçlar
Özgül Ağırlık	DIN 52451-A	1.31 g/cm ³
Sarkma	EN ISO 7390	0 mm, Sarkma Yapmaz
Dayanımı	20 mm Profil	
Kabuk	23 °C / 50 %	20 dakika
Bağlama	Bağıl Nem	
Süresi		
Kürlenme	23 °C / 50 %	3 mm / ilk gün
Hızı	Bağıl Nem	
Shore A	DIN 53505 /	31
Sertliği	ISO 868	
100%	DIN 53504 S2	0.6 N/mm ²
Uzama		
Katsayısı		
Çekme	DIN 53504 S2	1.5 N/mm ²
Dayanımı		
Kopma	DIN 53504 S2	%480
Uzaması		
Büzülen	EN ISO 10563	%6
Hacim		
Uygulama		+5°C ile +40°C arasında
Sıcaklığı		
Servis		-40°C ile +180°C arasında (Kısa Süreli)
Sıcaklığı		
Depolama		Orijinal paketinde, +5°C ile +25°C arasında, kuru ve direkt güneş almayacak şekilde saklayınız.
Raf Ömrü		Depolama gereklilikleri yerine getirilirse 18 Ay

Hazırlık

Uygulama Yüzeyi Hazırlığı:

- Uygulamayı yüzeyi temiz, kuru, tozsuz ve yağdan arındırılmış olmalıdır.
- Metal yüzeylerdeki veya camdaki yağı veya tozu temizlemek için AT200 temizleyici kullanın.
- Toz boya kaplı yüzeyler gibi hassas yüzeyler için, daha yumuşak AT115 temizleyici kullanılarak temizlik yapılabilir.
- FA810, ön işlem olarak astar kullanmadan birçok yüzeyde iyi yapışma sağlar, ancak gerektiğinde astar tavsiyelerine uyulmalıdır (alt yüzey astar gereksinimini kontrol etmek için illbruck'a danışın). https://www.illbruck.com/tr_TR/iletisim/
- Kullanım öncesi yüzeyin küçük bir bölümünde ürünü mutlaka test edin.



FA810

Temiz Oda Silikonu



Temiz oda, laboratuvarlar, soğutma ve depolama alanları ve hijyenik koşulların hakim olduğu diğer uygulamalarda bağlantı derzleri ve montaj uygulamalarında hava ve su sızdırmazlığı için kullanılır.

Temel Faydalar

- EN ISO 846 (Method A ve C) ve VDI 6022 (Havalandırma ve Klima) gereksinimlerini karşılar
- Hijyenik alanlarda kullanım için uygundur.
- Tipik temizlik malzemeleri ile uyumludur.
- Kürlenme sonrası kokusuzdur.
- MEKO, izosiyanat, alev geciktirici, BPA, PAH, ftalat, flor, brom ve ozon içerin bileşenleri içermez

Kullanım Kılavuzu

- FA810'u manuel veya elektrikli bir sızdırmazlık tabancası kullanarak derz içine eşit ve hava kabarcığı olmadan uygulayın.
- Kabuk oluşum süresi içinde uyguladığınız silikonu illbruck AA300 veya AA301 illbruck silikon düzleştirici ile pürüzsüz hale getirin.
- Kontaminasyonu önlemek için düzleştirici ürünleri az miktarlarda uygulayın, kontaminasyon meydana gelirse hemen su ile çıkarın.
- Düzgün bir yüzey elde etmek için derz kenarları için uygulama bantları kullanın ve silikonu düzleştirdikten hemen sonra bu bantları çıkarın.

Lütfen dikkate alınız.

- 310 ml Kartuş - 12 kartuş/koli
- 600 ml Sosis - 12 sosis/koli

Sağlık + Güvenlik Önlemleri

Kullanım öncesinde güvenlik bilgi formu okunmalı ve anlaşılmalıdır. Sorunuz olursa illbruck'a danışın: https://www.illbruck.com/tr_TR/iletisim/

CPG Europe temsilcileri ihtiyaç duyulduğunda ürün seçimlerinde teknik destek sunmaktadır. Detaylı bilgi için +090 212 438 44 66 numarasını arayabilirsiniz.

Bu dokümandaki bilgiler genel bilgiler olup garanti edilemez. Bizim kontrolümüz dışında kullanılan malzemelerin, uygulanan yöntem ve şartların farklılığı dikkate alınarak sipariş öncesi gerekli testlerin yapılması önerilir.

Bu doküman Aralık 2016'da hazırlanmış olup, bu tarihteki güncel teknik bilgi ve tecrübelerimize dayanmaktadır. CPG Europe ürünlerin şartnamelerini herhangi bir zamanda değiştirme hakkına sahiptir. Ürün garanti koşulları tarafımızca belirlenmektedir. Bu dokümandaki bilgilere dayalı olarak CPG Europe'a sorumluluk yüklenemez.



Tremco CPG Turkey Dış Tic. A.Ş.
Tekstilkent Koza Plaza B Blok Kat:21

No:78 Esenler 34235

İstanbul-Türkiye